



221512340062

正本

报告编号: KJ23A17-011

固定污染源 CEMS 准确度 比对监测报告

项目名称: YG-75/3.82-M1 型循环流化床锅炉
烟气 CEMS 准确度比对监测

委托单位: 山东凯翔阳光集团有限公司

报告日期: 2024 年 1 月 15 日

山东科建检测服务有限公司



1 前言

山东凯翔阳光集团有限公司位于山东省日照市五莲县城沿河路138号, 企业概况一览表见表1。

表1 企业概况一览表

名称	山东凯翔阳光集团有限公司	地址	山东省日照市五莲县城沿河路 138 号
联系人	丁玉芳	电话	13863385700
行业类型	电力、热力生产和供应业	污染源	YG-75/3.82-M1 型循环流化床锅炉
主要尾气处理措施	布袋除尘+SNCR 脱硝+双碱法脱硫+湿电除尘	CEMS 运营单位	山东优信环保科技有限公司

山东凯翔阳光集团有限公司YG-75/3.82-M1型循环流化床锅炉尾气出口安装CEMS, 具体信息见表2。

有组织废气污染源在线监测设备信息一览表

在线设备名称	型号	生产厂家	序列号	原理
颗粒物 CEMS	TL-PMM180	深圳市翠云谷科技有限公司	18037201013782	激光前向散射法
二氧化硫 CEMS	CM-CEMS-8000	山东新泽仪器有限公司	SCEMS-2010061	紫外差分吸收法
氮氧化物 CEMS	CM-CEMS-8000		SCEMS-2010061	紫外差分吸收法
氧气 CMS	CM-CEMS-8000		SCEMS-2010061	电化学法
流速 CMS	CM-CEMS-8000		SCEMS-2010061	压差法
温度 CMS	CM-CEMS-8000		SCEMS-2010061	铂电阻法
湿度 CMS	SSD-100		200905710	阻容法
在线设备安装位置	YG-75/3.82-M1 型循环流化床锅炉废气排气筒 26m 监测平台处			
在线设备参比方法监测点位	◎1 尾气处理设施后排气筒			

受山东凯翔阳光集团有限公司委托, 山东科建检测服务有限公司于2023年12月18日对YG-75/3.82-M1型循环流化床锅炉尾气出口安装的颗粒物CEMS、二氧化硫CEMS、氮氧化物CEMS、含氧量CMS、烟气流速CMS、烟气温度CMS和湿度CMS进行了技术指标准确度比对监测, 并对测试结果进行了分析, 在此基础上编制本报告。

2 依据

- (1) 《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)
- (2) 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)
- (3) 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)
- (4) 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)
- (5) 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1131-2020)

(6)《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1132-2020)

3 标准

CEMS 技术指标准确度比对监测, 采用参比方法与颗粒物 CEMS、烟气流速 CMS、烟气温度 CMS 和湿度 CMS 同步测量, 至少获取 3 个同时段测试断面值数据对, 进行准确度计算。采用参比方法与二氧化硫 CEMS、氮氧化物 CEMS、含氧量 CMS 同步测量烟气中二氧化硫、氮氧化物、含氧量, 至少获取 6 个同时段测试断面值数据对, 每个数据对取 5-15min 均值, 进行准确度的计算。技术指标准确度要求见表 3。

表 3 技术指标准确度要求

检测项目			技术要求
颗粒物 CEMS	颗粒物	准确度	排放浓度 $>200\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 15\%$; $100\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 20\%$; $50\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 25\%$; $20\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$; $10\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 6\text{mg}/\text{m}^3$; 排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$ 。
气态污染物 CEMS	二氧化硫	准确度	排放浓度 $\geq 250\mu\text{mol}/\text{mol}(715\text{mg}/\text{m}^3)$ 时, 相对准确度 $\leq 15\%$; $50\mu\text{mol}/\text{mol}(143\text{mg}/\text{m}^3) \leq \text{排放浓度} < 250\mu\text{mol}/\text{mol}(715\text{mg}/\text{m}^3)$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 20\mu\text{mol}/\text{mol}(57\text{mg}/\text{m}^3)$; $20\mu\text{mol}/\text{mol}(57\text{mg}/\text{m}^3) \leq \text{排放浓度} < 50\mu\text{mol}/\text{mol}(143\text{mg}/\text{m}^3)$ 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$; 排放浓度 $< 20\mu\text{mol}/\text{mol}(57\text{mg}/\text{m}^3)$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 6\mu\text{mol}/\text{mol}(17\text{mg}/\text{m}^3)$
	氮氧化物 (以 NO_2 计)	准确度	排放浓度 $\geq 250\mu\text{mol}/\text{mol}(513\text{mg}/\text{m}^3)$ 时, 相对准确度 $\leq 15\%$; $50\mu\text{mol}/\text{mol}(103\text{mg}/\text{m}^3) \leq \text{排放浓度} < 250\mu\text{mol}/\text{mol}(513\text{mg}/\text{m}^3)$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 20\mu\text{mol}/\text{mol}(41\text{mg}/\text{m}^3)$; $20\mu\text{mol}/\text{mol}(41\text{mg}/\text{m}^3) \leq \text{排放浓度} < 50\mu\text{mol}/\text{mol}(103\text{mg}/\text{m}^3)$ 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$; 排放浓度 $< 20\mu\text{mol}/\text{mol}(41\text{mg}/\text{m}^3)$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 6\mu\text{mol}/\text{mol}(12\text{mg}/\text{m}^3)$ 。
氧气 CMS	O_2	准确度	$> 5.0\%$ 时, 相对准确度 $\leq 15\%$; $\leq 5.0\%$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 1.0\%$ 。
流速 CMS	流速	准确度	流速 $> 10\text{m}/\text{s}$ 时, 相对误差不超过 $\pm 10\%$; 流速 $\leq 10\text{m}/\text{s}$ 时, 相对误差不超过 $\pm 12\%$ 。
温度 CMS	温度	准确度	绝对误差不超过 $\pm 3^\circ\text{C}$ 。

湿度 CMS	湿度	准确度	烟气湿度>5.0%时, 相对误差不超过±25%; 烟气湿度≤5.0%时, 绝对误差不超过±1.5%。
--------	----	-----	---

4 准确度比对监测内容及工况

根据有关要求, 结合工程实际情况, 本次 CEMS 技术指标准确度比对监测内容见表 4。

表 4 废气污染源 CEMS 技术指标准确度比对监测内容

监测点位	监测因子	监测频次
◎1 尾气处理设施后排气筒	颗粒物、烟气流速、烟气温度、湿度	3 次
	二氧化硫、氮氧化物、含氧量	6 次

在技术指标准确度比对监测期间, 山东凯翔阳光集团有限公司 YG-75/3.82-M1 型循环流化床锅炉处于正常生产状态, 锅炉主体设备和废气治理措施正常运行, 锅炉运行负荷率为 88%。

5 监测数据统计表

CEMS 技术指标准确度比对监测数据统计表见表 5-1 到 5-5。

表 5-1 颗粒物 CEMS 指标准确度比对监测数据统计表

日期	时间(时、分)	序号	参比方法		CEMS 法
			样品编号	颗粒物浓度 (mg/m ³)	颗粒物测定值 (mg/m ³)
2023.12.18	11:45-12:15	1	GJ23121800101	3.6	0.4
	12:17-12:47	2	GJ23121800102	1.7	0.5
	12:51-13:21	3	GJ23121800103	1.9	0.4
平均值				2.4	0.4
颗粒物绝对误差(mg/m ³)				-2.0	

表 5-2 烟气温度 CMS 和烟气流速 CMS 技术指标准确度比对监测数据统计表

日期	时间(时、分)	序号	参比方法			CEMS 法		
			烟气流速(m/s)	烟气温度(°C)	湿度 (%)	流速 (m/s)	温度 (°C)	湿度 (%)
2023.12.18	11:45-12:15	1	0.3	26.2	2.1	0.08	23.7	2.50
	12:17-12:47	2	0.0	26.0	2.1	0.08	23.4	2.49
	12:51-13:21	3	0.3	26.1	2.1	0.19	23.5	2.49
平均值			0.2	26.1	2.1	0.12	23.5	2.49
流速相对误差(%)			-50.0					

温度绝对误差(°C)	-2.6
湿度绝对误差(%)	0.4

表 5-3 二氧化硫 CEMS 技术指标准确度比对监测数据统计表

日期	时间 (时、分)	序号	参比方法 A	CEMS 法 B	数据对差 =B-A(mg/m ³)
			二氧化硫 (mg/m ³)	二氧化硫 (mg/m ³)	
2023.12.18	11:58-12:03	1	3	15.1	12
	12:08-12:13	2	3	13.6	11
	12:22-12:27	3	3	7.7	5
	12:42-12:47	4	3	11.4	8
	12:53-12:58	5	3	10.3	7
	13:48-13:53	6	3	8.8	6
平均值(mg/m ³)			3	11.2	8
绝对误差(mg/m ³)			8		
标准气体	保证值 (mg/m ³)	参比方法测定结果(mg/m ³)		绝对误差(mg/m ³)	
		采样前	采样后	采样前	采样后
氮气中二氧化硫	29.7	30	30	0.3	0.3

表 5-4 氮氧化物 CEMS 技术指标准确度比对监测数据统计表

日期	时间(时、分)	序号	参比方法 A	CEMS 法 B	数据对差 =B-A(mg/m ³)
			氮氧化物 (mg/m ³)	氮氧化物 (mg/m ³)	
2023.12.18	11:58-12:03	1	34	40.7	7
	12:08-12:13	2	33	42.3	9
	12:22-12:27	3	33	27.7	-5
	12:42-12:47	4	37	46.0	9
	12:53-12:58	5	38	45.3	7

	13:48-13:53	6	34	44.6	11
平均值(mg/m ³)			35	41.1	5
绝对误差(mg/m ³)			5		
标准气体	保证值 (mg/m ³)	参比方法测定结果(mg/m ³)		绝对误差(mg/m ³)	
		采样前	采样后	采样前	采样后
氮气中一氧化氮	39.8	40	39	0.2	-0.8
氮气中二氧化氮	19.1	20	19	0.9	-0.1

表 5-5 含氧量 CMS 技术指标准确度比对监测数据统计表

日期	时间(时、分)	序号	参比方法 A	CEMS 法 B	数据对差 =B-A(%)
			含氧量 (%)	含氧量 (%)	
2023.12.18	11:58-12:03	1	4.9	4.20	-0.7
	12:08-12:13	2	4.9	4.12	-0.8
	12:22-12:27	3	4.9	9.18	4.3
	12:42-12:47	4	4.8	4.10	-0.7
	12:53-12:58	5	5.0	4.35	-0.6
	13:48-13:53	6	4.9	4.30	-0.6
平均值(%)			4.9	5.04	0.2
绝对误差(%)			0.2		
标准气体	保证值 (%)	参比方法测定结果(%)		绝对误差(%)	
		采样前	采样后	采样前	采样后
氮气中氧气	8.95	9.0	9.0	0.6	0.6

6 标准物质

技术指标准确度比对监测所用标准物质见表 6。

表 6 测试所用标准物质

所用标准物质名称	标准物质编号及批号	浓度及不确定度	生产厂商名称
氮气中二氧化硫	GBW(E)060419, 003965	29.7mg/m ³ , 2%(k=2)	淄博安泽特种气体有限公司
氮气中一氧化氮	GBW(E)062969, 218003145	39.8mg/m ³ , 2%(k=2)	淄博安泽特种气体有限公司
氮气中二氧化氮	GBW(E)062971, L2011607163	19.1mg/m ³ , 2%(k=2)	淄博安泽特种气体有限公司
氮气中氧气	GBW(E)060254, L209805115	8.95×10 ⁻² , 1.5%(k=2)	淄博安泽特种气体有限公司

7 监测结果及结论

CEMS 技术指标准确度比对监测结果及结论见表 7。

表 7 YG-75/3.82-M1 型循环流化床锅炉尾气出口 CEMS 准确度比对监测结果表

测试点位: ◎1 尾气处理设施后排气筒

监测日期: 2023.12.18


项目	参比方法 均值	CEMS 数据 均值	单位	比对监测 结果	限值	结果评定
颗粒物	2.4	0.4	mg/m ³	-2.0mg/m ³	±5mg/m ³	合格
二氧化硫	3	11.2	mg/m ³	8mg/m ³	±17mg/m ³	合格
氮氧化物	35	41.1	mg/m ³	5mg/m ³	±12mg/m ³	合格
含氧量	4.9	5.04	%	0.2%	±1.0%	合格
烟气流速	0.2	0.12	m/s	-50.0%	±12%	不合格
烟气温度	26.1	23.5	°C	-2.6°C	±3°C	合格
湿度	2.1	2.49	%	0.4%	±1.5%	合格
参比方法	所用仪器名称		型号、编号		原理	方法依据
颗粒物	便携式大流量低浓度 烟尘自动测试仪		崂应 3012H-D KJYQ-295		重量法	HJ 836-2017
	电子天平		MS205DU KJYQ-158			
二氧化硫	紫外差分烟气综合 分析仪		崂应 3023 型 KJYQ-249		便携式紫外吸 收法	HJ 1131-2020
氮氧化物	紫外差分烟气综合 分析仪		崂应 3023 型 KJYQ-249		便携式紫外 吸收法	HJ 1132-2020
含氧量	紫外差分烟气综合 分析仪		崂应 3023 型 KJYQ-249		电化学法	HJ/T 397-2007


烟气流速	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪	崂应 3012H-D KJYQ-295	S 型皮托管法	HJ/T 397-2007
烟气温度	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪	崂应 3012H-D KJYQ-295	热电偶 温度计法	HJ/T 397-2007
湿度	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪	崂应 3012H-D KJYQ-295	干湿球法	HJ/T 397-2007


结论

- 1、颗粒物排放浓度为 $2.4\text{mg}/\text{m}^3$, 绝对误差为 $-2.0\text{mg}/\text{m}^3$, 符合不超过 $\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$ 的标准;
- 2、二氧化硫排放浓度为 $3\text{mg}/\text{m}^3$, 绝对误差为 $8\text{mg}/\text{m}^3$, 符合不超过 $\pm 17\text{mg}/\text{m}^3$ 的标准;
- 3、氮氧化物排放浓度为 $35\text{mg}/\text{m}^3$, 绝对误差为 $5\text{mg}/\text{m}^3$, 符合不超过 $\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$ 的标准;
- 4、含氧量(O_2)为 4.9%, 绝对误差为 0.2%, 符合不超过 $\pm 1.0\%$ 的标准;
- 5、烟气流速为 0.2m/s, 相对误差为 -50.0%, 不符合不超过 $\pm 12\%$ 的标准;
- 6、烟气温度为 26.1°C , 绝对误差为 -2.6°C , 符合不超过 $\pm 3^\circ\text{C}$ 的标准;
- 7、湿度为 2.1%, 相对误差为 0.4%, 符合不超过 $\pm 1.5\%$ 的标准。

根据本次测试结果, YG-75/3.82-M1 型循环流化床锅炉烟气 CEMS 系统的颗粒物 CEMS、二氧化硫 CEMS、氮氧化物 CEMS、含氧量 CMS、烟气温度 CMS 和烟气湿度 CMS 技术指标准确度比对监测结果能够满足 HJ 75-2017 《固定污染源烟气(SO_2 、 NO_x 、颗粒物)排放连续监测技术规范》中技术要求; 烟气流速 CMS 技术指标准确度比对监测结果不能够满足 HJ 75-2017 《固定污染源烟气(SO_2 、 NO_x 、颗粒物)排放连续监测技术规范》中技术要求。

编制: 

审核: 

签发: 



签发日期: 2023年1月15日

报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

山东科建检测服务有限公司

联系地址：山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮 编：276826

电 话：0633-2281009/0633-2281677

传 真：0633-2281009

邮 箱：rzkjjc@163.com